



- Wejścia AI**
- 0 - temp. zasilania obiegu CO
 - 1 - temp. pomieszczenia (opcja)
 - 2 - korekta temp. pomieszczenia (opcja)
 - 3 - temp. dolna zasobnika CW
 - 4 - temp. górna zasobnika CW (opcja)
 - 5 - rezerwa
 - 6 - temp. zewnętrzna
 - 7 - rezerwa
- Wyjścia AO**
- 0 - silownik zaworu obiegu CO (opcja)
 - 1 - silownik zaworu CW (opcja)
 - 2 - rezerwa
 - 3 - rezerwa

- Wejścia DI**
- 0 - ręczny przełącznik aktualnego trybu
 - 1 - awaria kotła CO
 - 2 - rezerwa
 - 3 - rezerwa
 - 4 - awaria pompy cyrkulacyjnej CW (opcja)
 - 5 - rezerwa
 - 6 - czujnik niskiego ciśnienia zimnej wody
 - 7 - czujnik niskiego ciśnienia CO
- Wyjścia DO**
- 0 - otwórz zawór SCW, grzanie dla CO
 - 1 - otwórz zawór CO
 - 2 - zamknij zawór CO
 - 3 - zamknij zawór SCW, grzanie dla CW
 - 4 - załącz kocioł CO
 - 5 - załącz grzanie zasobnika CW
 - 6 - załącz pompę cyrkulacyjną CW
 - 7 - sygnalizacja awarii zbiorczej