



- Wejścia DI**
- 0 - załącz wentylacje w trybia AUTO
 - 1 - załącz wentylacje 1 BIEG
 - 2 - załącz wentylacje 2 BIEG
 - 3 - awaria silników wentylatorów
 - 4 - presostaty sprężu
 - 5 - presostaty filtrów
 - 6 - rezerwa
 - 7 - zamrożenie nagrzewnicy

- Wejścia AI**
- 0 - temp. nawiewu
 - 1 - temp. pomieszczenia
 - 2 - zadajnik temp. pomieszczenia
 - 3 - temp. szronienia
 - 4 - presostat oblodzenia wymiennika
 - 5 - temp. wody powracającej z nagr.
 - 6 - rezerwa
 - 7 - rezerwa

- Wyjścia DO**
- 0 - załącz wentylacje 1 BIEG
 - 1 - załącz wentylacje 2 BIEG
 - 2 - załącz pompę nagrzewnicy
 - 3 - rezerwa
 - 4 - załącz falownik wymiennika
 - 5 - otwór przepustnice zewnętrzne
 - 6 - sygnalizacja brudnego filtra
 - 7 - sygnalizacja awarii zbiornicz

- Wyjścia AO**
- 0 - silownik zaworu nagrzewnicy
 - 1 - rezerwa
 - 2 - silownik przepustnicy wymiennika
 - 3 - falowniki silników wentylatorów



Title WENTYLACJA			Revision
APLIKACJA: W031			KLIMASTER
Size	Number	rys. : 1	Głiwice
A3			
Date:	2014-05-31		Sheet of
File:	R:\Qsync\W031.SCH		STEROWANIE
			Drawn By: inż. P. Kowalczyk